

## **Produksicherheitshinweise und Gebrauchsanweisung**

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor der Benutzung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für eine spätere Bezugnahme auf.

### **1. Sicherheitshinweise**

#### **WARNUNG! GEFAHR VON BRAND, VERBRENNUNG UND VERLETZUNG!**

1. **Nur für den Innengebrauch:** Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung in trockenen Innenräumen konzipiert. Verwenden Sie es nicht im Freien oder in feuchten Umgebungen (z.B. Badezimmer).
2. **Feuergefahr:** Stellen Sie den Lichterbogen nicht in unmittelbare Nähe von offenen Flammen (z.B. Kerzen), Heizkörpern oder anderen Wärmequellen. Das Material ist aus Holz und kann Feuer fangen.
3. **Standsicherheit:** Platzieren Sie den Artikel auf einer stabilen, ebenen und hitzebeständigen Oberfläche, wo er nicht umgestoßen werden kann.
4. **Aufsicht:** Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von kleinen Kindern fern, um Erstickungsgefahr durch Kleinteile oder Verletzungen durch unsachgemäße Handhabung zu vermeiden.
5. **Defekte:** Nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb, wenn es sichtbare Schäden aufweist (z.B. Risse im Holz, beschädigte Kabel oder Batteriefächer).

### **2. Batterien und Stromversorgung**

#### **WARNUNG! UNSACHGEMÄSSE HANDHABUNG DER BATTERIEN KANN ZU EXPLOSION, FEUER UND VERBRENNUNGEN FÜHREN!**

1. **Batterietyp:** Verwenden Sie ausschließlich den in der Produktbeschreibung oder auf dem Batteriefach angegebenen Batterietyp (z.B. AA/Mignon oder AAA/Micro).
2. **Polarität:** Legen Sie die Batterien immer entsprechend den Markierungen (+ und -) im Batteriefach ein. Falsche Polung kann das Gerät beschädigen.
3. **Mischen vermeiden:** Mischen Sie niemals alte und neue Batterien oder verschiedene Batterietypen (z.B. Alkaline und wiederaufladbare Batterien).
4. **Austausch und Entnahme:** Tauschen Sie stets alle Batterien gleichzeitig aus. Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort aus dem Gerät.
5. **Lagerung:** Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird (z.B. nach der Weihnachtszeit).
6. **Entsorgung:** Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie Batterien und das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften an den dafür vorgesehenen Sammelstellen.
7. **Kurzschluss:** Schließen Sie die Kontakte im Batteriefach nicht kurz.

### **3. Pflege und Wartung**

1. **Reinigung:** Reinigen Sie das Produkt nur mit einem leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Scheuermittel.

- 
- Reparaturen:** Versuchen Sie nicht, das Produkt oder die elektrische Beleuchtung selbst zu reparieren. Im Falle eines Defekts wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.